

CVX 02 Professional Firmware-Update

Durch die Installation dieses Software-Updates wird die Funktionsweise Ihres CVX 02 optimiert. Betroffen können Geräte mit folgenden Typennummern sein:

7 607 276 016, 7 607 276 017, 7 607 276 018, 7 607 276 019
7 620 200 017, 7 620 200 018, 7 620 200 019, 7 620 200 020

Ob eine Aktualisierung der Software notwendig oder sinnvoll ist, erfahren Sie über das Auslesen der aktuell auf Ihrem Geräte installierten Software-Version

Welche Software-Version befindet sich auf meinem CVX 02?

1. Drücken Sie die Taste „4“ und „MON“ gleichzeitig, um in das Service-Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste „4“, um die aktuell installierte Software-Version anzuzeigen.

Achtung: Führen Sie kein Software-Update durch, wenn im Display bereits die Version „061107A0“ oder „090622A0“ angezeigt wird.

- a) Ist die angezeigte Software-Version auf Ihrem CVX 02 identisch mit „080418A0“ (08-April 2008) oder „080812A0“ (12. August 2008) oder „081020A0“ (20. Oktober 2008) so ist ein Software-Update auf die Version „090622A0“ (22. Juni 2009) sinnvoll.
 - b) Ist die angezeigte Software-Version auf Ihrem CVX 02 eine andere als „061107A0“ (07. November 2008), so ist ein Software-Update auf „061107A0“ sinnvoll.
3. Verlassen Sie das Service-Menü durch gleichzeitiges Drücken der Taste „4“ und „AM“.

Welche Hardware wird benötigt?

- PC mit CD-Brenner
- Rohling (CD-R, keinen RW-Rohling verwenden)

Vorbereitung:

1. Laden Sie das entsprechende ISO-Image (siehe oben, Fall a oder Fall b) von der Homepage herunter.
2. Erstellen Sie eine Download-CD unter Verwendung des Images und eines geeigneten Rohlings auf Ihrem PC mit CD-Brenner.

Hinweis: Bitte brennen Sie die *.iso Datei direkt ohne diese vorher zu entpacken.

Update des CVX02:

1. Legen Sie die Update-CD in den CVX02 ein.
2. Drücken Sie „OK“ an der Fernbedienung, um das Update zu starten.
Achtung: Im Display wird „Press Play to begin“ angezeigt; dies ist jedoch ein Fehler, zum Starten muss die „OK“-Taste gedrückt werden.
3. Der Download dauert ca. 2 min. Sollte der Download nicht automatisch starten, entfernen Sie bitte die CD aus dem Laufwerk und gehen Sie erneut zu Punkt 1.
4. Entfernen Sie nach dem Update die CD aus dem Laufwerk.