

# Start/Stop-Starter:

Fahren wie bisher –  
sparen wie noch nie



**BOSCH**

Technik fürs Leben

## Fahrzeug mit Schaltgetriebe



Bei Fahrzeugstillstand, Schaltposition Leerlauf und ausgerücktem Kupplungspedal wird der Motor sofort abgestellt



Wird die Kupplung erneut betätigt, startet der Motor automatisch

## Fahrzeug mit Automatikgetriebe



Nach einem Tritt aufs Bremspedal wird der Motor abgestellt, sobald das Fahrzeug steht



Beim Lösen des Bremspedals startet der Motor neu – schnell und zuverlässig